スタンドミラー　S49　取扱説明書

屋外可

下記の場所では使用できません

●オイルミスト・強酸・アルカリの発生

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

ご確認下さい

開梱して部品がそろっているかご確認下さい。

- ミラー本体　1枚
- ミラー取付ベース　1枚
- パイプ　1　1本
- パイプ　2　1本
- 底板　1枚

組立方法

モンキースパナにて各部の締め付けを行って下さい。



⚠ご注意

割れ防止ストッパーがついておりますが、念のため風の強い場所や強風時のご使用はご注意下さい。

アクリルミラーのメンテナンスと性質

- ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

コミー株式会社　お客様相談室（お気軽にどうぞ）0120-531-073（コミーオリジナルミラー）　Fax. 048-250-5318　〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13